



1	Contrôle des Cotes
2	Préparation de la fixation des coulisses
3	Assemblage coulisses / Coffres
4	Pose du volet

1 **Contrôle des Cotes**

Vérifier les cotes A et B

Pose Type 1 et 2 : Ht coulisses + Ht caissons = Ht Tableau
Pose Type 3 : Ht coulisses = Ht Tableau

3 **Assemblage coulisses / Coffres**

Emboîter la coulisse dans l'éclisse

Réglages moteur
 Voir Notices Somfy RS100 IO Solar
 Voir Notices AOK AM35 et AM45 Solaire



2 **Préparation de la fixation des coulisses**

Repère perçage

Pose Type 1 et 2
 Pose Tableau

Pose Type 3
 Pose Façade
 Avec butées de coulisses

Prendre les coulisses puis tracer les repères pour la fixation selon le type de pose. Enlever les coulisses et percer les trous de fixations.

4 **Pose du volet**

Positionner l'ensemble (coffre + coulisses) dans l'emplacement prévu selon le type de pose et fixer les coulisses

Pose type 3 : Faire un joint mastic sur le haut du coffre et fixer le caisson au linteau