

Notice de pose des petits bois fournis, à coller par le client - Menuiserie Bois

Menuiserie Sur-Mesure

Vos petits bois sont coupé, peints ou vernis et encollés.

Il ne vous reste qu'à les poser en suivant la procédure ci-dessous :

(menuiseries dont l'ouvrant mesure 60 mm d'épaisseur) :

tous les petits bois ont la même épaisseur

(menuiseries dont l'ouvrant mesure 46 mm d'épaisseur) :

Les petits bois d'épaisseur :

. **8,8 mm** se posent du côté **extérieur** de la fenêtre sur les ouvrants

. **11,3 mm** se posent du côté **intérieur** de la fenêtre sur les ouvrants

. **15,5 mm** se posent du côté **intérieur** de la fenêtre sur les vitrages en dormant

Menuiserie Standard

Vos petits bois épaisseur de 8,8mm arrivent en une longueur de 1150mm.

Ils sont teintés , vernis et encollés.

Vous devez les couper et ajuster à longueur désirée avec un angle de 45°.

Se munir de gants , masque et lunettes de protection pour cette opération.

Vous aurez besoin :

. d'une boîte à onglet fixée sur un support

. une scie à dos ou scie à denture fine

Maintenez ou fixez le petit bois à scier avec les serre-joints intégrés ou adaptés

Glissez la lame dans la rainure à 45° de la boîte et sciez.

Protégez les extrémités coupés avec un bouche-pore ou silicone extérieur



Méthode d'application :

1- Nettoyer soigneusement le vitrage avec un chiffon de coton non pelucheux

. soit à l'eau savonneuse, rincer ensuite à l'eau claire, bien essuyer

. soit à l'eau additionnée d'un peu de vinaigre blanc, inutile de rincer, bien essuyer

2- Les morceaux sans scotch servent de gabarit pour poser vos petits bois bien droits. (uniquement en sur-mesure)

Commencer toujours du même côté de l'ouvrant (en haut ou en bas). Selon la dimension de votre fenêtre, vous pouvez travailler à plat ou en position verticale.

Faire d'abord une première face sur les deux ouvrants, en alignant bien à droite et à gauche.

Poser d'abord les petits bois horizontaux à l'aide des gabarits, puis les petits bois verticaux.

Puis faire la seconde face en alignant les bords par transparence.

Quelques astuces :

- vérifiez d'abord à blanc (sans enlever le film protecteur) le bon assemblage de vos petits bois

- aidez-vous avec la pointe d'un stylo pour décoller le film protecteur sous le scotch

- appuyez-vous contre le gabarit en inclinant légèrement le bord du petit bois, pour pouvoir corriger si besoin avant de coller

- une fois positionné, pressez bien fort le petit bois avec les deux mains à plat pour assurer l'adhérence