

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN.N1098 POUR VOLETS ROULANTS

CE DOCUMENT EST A REMETTRE IMPERATIVEMENT A L'UTILISATEUR FINAL DE CE PRODUIT. Il doit être conservé jusqu'à la fin du présent produit et/ou le transmettre à son utilisateur en cas de vente car il contient de nombreuses informations sur l'entretien et la maintenance.

RECOMMANDATIONS POUR UNE LONGUE DUREE DE FONCTIONNEMENT

Avant la première mise en marche, merci de lire cette notice bien attentivement et tenir compte des consignes de sécurité.

Le non-respect de la notice d'utilisation et d'entretien peut en cas de dommages annuler la garantie.

Toute réparation ou démontage doit être effectué seulement par un personnel qualifié. Toute mauvaise manipulation peut nuire au bon fonctionnement du volet.

Consignes générales d'entretien et de maintenance pour volets roulants

Nettoyage du Volet Roulant

Afin de garantir une longue durée de fonctionnement, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement la surface supérieure du volet roulant.

Nettoyer les coulisses, pour le nettoyage de la surface supérieure du volet roulant, veuillez utiliser un produit nettoyant approprié non agressif. La façade intérieure du coffre doit toujours être accessible !

Ne jamais graisser les boîtiers, le tablier ou le moteur ni les coulisses !

Entretien

Vérifier régulièrement l'état du volet roulant et des pièces électriques de manœuvre. Soyez attentif aux signes d'usure ou d'endommagement. Vérifier la stabilité du volet roulant. L'inspection et la maintenance des pièces électriques doivent être effectuées par des personnes spécialisées. Les autres travaux de maintenance doivent être effectués par un personnel qualifié.


Veuillez utiliser des pièces de rechange d'origine.

Consignes générales de sécurité pour volets roulants à manœuvre motorisée ou manuelle.

Fonctionnement par temps extrême

En cas de vent, le volet roulant doit être entièrement ouvert ou entièrement fermé.




Fermer votre fenêtre par temps de vent trop fort.



Fonctionnement par forte chaleur

En cas d'utilisation des volets roulants comme protection contre le soleil, il est fortement conseillé de ne pas fermer complètement les volets roulants afin de garantir une aération. Notamment laisser l'ajourage des lames. Les tabliers en PVC seront ainsi protégés contre la déformation.



<p>Fonctionnement en cas de froid</p> <p>En cas de gel le volet roulant peut geler. Veuillez éviter de forcer sur le volet roulant et veuillez renoncer à ouvrir ou fermer le volet roulant gelé.</p>		<p>Utilisation non-conforme</p> <p>Ne pas poser d'objets lourds sur le volet roulant.</p>	
<p>Zone de mouvement du volet roulant</p> <p>Veiller à ce qu'aucun objet n'entrave la zone de mouvement du volet roulant.</p> <p>Attention à la sécurité des personnes et des animaux de façon à éviter tout coincement.</p>		<p>Mauvaise utilisation</p> <p>Ne jamais soulever manuellement le volet roulant. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.</p>	

Consignes spéciales pour les volets roulants à manœuvre motorisée électrique

Les branchements sont à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100

Limiter l'accès aux appareils de commande du volet roulant

Tenir la télécommande hors de la portée des enfants.

Ne les laissez pas jouer avec les appareils de commande tels que la télécommande ou l'interrupteur du volet roulant. Toute mauvaise manipulation peut dérégler les commandes et causer des dysfonctionnements importants.

Consignes spéciales pour les volets roulants à manœuvre manuelle

A) Manœuvre à sangle

<p>Ouvrir et fermer le volet roulant (consignes générales)</p> <p>Lors de l'ouverture ou de la fermeture, tirer lentement au niveau de la sangle au niveau du dernier tiers du volet. Ne jamais lâcher la sangle. Ne jamais faire arriver le volet brutalement à la position haute.</p>		<p>Ouvrir et fermer le volet roulant</p> <p>Tirer toujours de manière régulière et verticale la sangle vers le bas. NB : le boîtier de sangle doit être fixé avec des vis adaptées au support et dans l'alignement de la sortie de sangle du coffre de volet roulant.</p>	
--	--	--	---

B) Manivelle

<p>Ouvrir et fermer le volet roulant</p>	
<p>Tourner la manivelle lentement, avant l'ouverture ou la fermeture complète du volet roulant ou sa fermeture. Le volet roulant ne doit pas atteindre brutalement la position haute ou basse.</p> <p><i>Veillez éviter de dévier la manivelle. Ceci pourrait entraîner une manœuvre difficile et une usure de la manivelle.</i></p>	